

ご注意

電話機の盤面がお客様のファンデーションなどで汚れた場合は、水道水で濡らし固く絞ったマイクロファイバークロスのふきんなどで拭き取って下さい。ボタンのすきまに入った汚れは、綿棒でかきだして下さい。

クレンジングオイル・電解水アルカリ性・中性洗剤は電話機本体に影響ある場合がありますので、使用しないで下さい。またスポンジなども電話機本体に傷をつける恐れがありますので使用しないで下さい。

※清掃する際は、誤ダイヤル発信する場合がありますので、使っていない番号（主に*や#）をダイヤルし、話し中音（プープー）が聞こえる状態で清掃していただくと安心です。