

NA-ET-10i/16i/32iのカレンダー変更方法

ET-iシリーズ(NA-ET-10i/16i/32i)では、西暦2001年以降は毎年2月28日の翌日が2月29日と表示されます。
西暦2001年以降も継続してご使用になる場合は下記の方法でカレンダーの変更をお願い致します。

1. 設定方法(1)

西暦2001年以降(うるう年以外)は毎年3月1日にカレンダーが2月29日になりますので、3月1日に変更します。
毎年設定することができない場合には、『設定方法(2)』の方法でカレンダーを設定ください。

【設定手順】

ボタン電話機で操作します。

- (1) 送受器を置いたまま、**i** ボタンを押します。
(**スピーカ**ランプも消えていること)
- (2) ダイヤル **5** を押します。
- (3) 年(西暦の下2桁)を押します。(西暦2001年の場合は『01』)
- (4) 月(2桁)を押します。(3月の場合は『03』)
- (5) 日(2桁)を押します。(1日の場合は『01』)
- (6) 曜日コード(1桁)を押します。(木曜日の場合は『4』)
(0:日曜日、1:月曜日、~ 6:土曜日)
- (7) ダイヤル ***** を押します。
- (8) **i** ボタンを押します。

2. 設定方法(2)

カレンダーを8年さかのぼって設定することにより、毎年のカレンダー設定は不要になります。
ただし、課金機能などで『年』を表示する機能では年が実際とは異なりますのでご注意ください。
年表示を正確に行いたい場合は『設定方法(1)』の方法でカレンダーを設定してください。

【設定する年】

設定実施年	設定する年(過去の年)
1999年	1991年
2000年	1992年
2001年	1993年

【設定手順】

ボタン電話機で操作します。

- (1) 送受器を置いたまま、**i** ボタンを押します。
(**スピーカ**ランプも消えていること)
- (2) ダイヤル **5** を押します。
- (3) 年(西暦の下2桁)を押します。(西暦1991年の場合は『91』)
- (4) 月(2桁)を押します。(3月の場合は『03』)
- (5) 日(2桁)を押します。(1日の場合は『01』)
- (6) 曜日コード(1桁)を押します。(木曜日の場合は『4』)
(0:日曜日、1:月曜日、~ 6:土曜日)
- (7) ダイヤル ***** を押します。
- (8) **i** ボタンを押します。

以 上

NYC E120DA カレンダー変更方法

NYC E120DA のカレンダーは西暦 1999 年までとなっており、2000 年以降は設定できません。

2000 年以降も継続してご使用になる場合は下記の方法でカレンダーの変更をお願い致します。

1. 設定方法

カレンダーを 8 年さかのぼって設定してください。

この設定を行っても、年に関する表示以外、通常の電話としての機能には影響ありません。

【設定する年】

設定実施年	設定する年（過去の年）
1999 年	1991 年
2000 年	1992 年
2001 年	1993 年

【設定手順】

ボタン電話機、中継台から工事設定データにて設定します。（どのボタン電話機からでも設定可）

- (1) 送受器を置いたまま（**モニタ**ランプも消えていること）
- (2) **内線拒否・転送**ボタンを押します。
- (3) ダイヤル **#** を押します。
- (4) 年（西暦の下 2 桁）を押します。（1991 年の場合は『91』）
- (5) 月（2 桁）を押します。（1 月の場合は『01』）
- (6) 日（2 桁）を押します。（3 日の場合は『03』）
- (7) 曜日（1 桁）を押します。（0～6：日～土）
- (8) ダイヤル **#** を押します。

表示は下記となります。（91 年 01 月 03 日火曜日の場合）

P	9	1	-	0	1	-	0	3	-	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

- (9) 時、分、秒（各 2 桁で 24 時間制）を押します。（午前 1 時の場合 01）
（表示例）10 時 20 分 30 秒

P	1	0	2	0	3	0								
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

- (10) ダイヤル **#** を押します。
- (11) **内線拒否・転送**ボタンを押します。

以上

ET - D/Fシリーズのカレンダー変更方法

ET - Dシリーズ(NA-ET-412D/616D/824D/1232D/1648D/2064D)及びET - Fシリーズ(NA-ET-412F/616F/824F/1232F/1648F/2064F)のカレンダーは西暦1999年までとなっております。(2000年以降は設定できない)2000年以降も継続してご使用になる場合は下記の方法でカレンダーの変更をお願い致します。

1. 設定方法

カレンダーを8年さかのぼって設定してください。

この設定を行っても、年に関する表示以外、通常の電話としての機能には影響ありません。

【設定する年】

設定実施年	設定する年(過去の年)
1999年	1991年
2000年	1992年
2001年	1993年

【設定手順】

データ設定用電話機(収容位置10番)から工事設定データにて設定します。

- (1) 送受器を置いたまま(モニタランプも消えていること)
- (2) 内線拒否・転送ボタンを押します。
- (3) ダイヤル# #を押します。
- (4) ダイヤル* 1 1を押します。
- (5) 年(西暦の下2桁)を押します。(1991年の場合は『91』)
- (6) 月(2桁)を押します。(1月の場合は『01』)
- (7) 日(2桁)を押します。(3日の場合は『03』)
- (8) ダイヤル#を押します。

表示は下記となります。(91年01月03日の場合)

1	1	=	9	1	0	1	0	3	p						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

- (9) 送受器を1度持ち上げてから下ろします。

以 上