

iZシリーズ電話機の使い方順序簡易早見表

詳しくは取扱説明書をご覧ください。


外 ...外線ボタン 内線 ...内線ボタン ...プログラマブルキー（お客様の設定操作が必要です。）

↓...ハンドセットをおく ...機能ボタン < > ...操作中 [] ...初期値 ...ダイヤル

...工事者によるデータ設定が必要です。 ...システム共通機能

...データ設定用電話機からのみ設定可 ...夜間切替操作用電話機からのみ設定可

項目		操作手順	記事
外線 通話 関係	発信履歴から検索して 電話をかける (サーチダイヤル)	<input type="radio"/> 履歴 <input type="checkbox"/> 再発信 *または <input type="checkbox"/> # (電話をかけたい履歴を表示) <input type="radio"/> 外 「履歴ボタン」の作成は、プログラマブルキー登録を参照ください。	
	着信履歴から電話をかけ 直す	<input type="radio"/> 履歴 *または <input type="checkbox"/> # (電話をかけたい履歴を表示) <input type="radio"/> 外 「履歴ボタン」の作成は、プログラマブルキー登録を参照ください。	
電子 電話 帳	漢字表示付電話機から 登録する (システム短縮 最大600件) 600件の場合: 000~599 80件の場合: 00~79 データ設定用電話機 (内線10)	<input type="checkbox"/> i <input type="checkbox"/> 短縮/電話帳 (短縮番号 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *1) <input type="checkbox"/> 保留 電話番号 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> (最大24桁) <input type="checkbox"/> 保留 グループ番号 <input type="checkbox"/> (1~7)*2 <input type="checkbox"/> 保留 漢字名称入力 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> (最大6桁)*3 <input type="checkbox"/> 保留 (カナ名称修正 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> *4) <input type="checkbox"/> 保留 <登録内容表示> <input type="checkbox"/> i *1: 自動的に短縮番号を割り付けます。省略可能。 *2: グループ番号は短縮番号をグループに分けて登録するときに使用します。 初期はG1です。 *3: 文字入力方法は次ページの「漢字を入力する」を参照ください。 *4: 一文字消去...「フックボタン」/全文字消去...「内線ボタン」+「フックボタン」	<input type="checkbox"/> デ <input type="checkbox"/> シ
	漢字表示付電話機から 登録する(電話機短縮) システム短縮が 600件の場合: 10件 (80~89) 80件の場合: 20件 (80~99)	<input type="checkbox"/> i <input type="checkbox"/> 短縮/電話帳 (短縮番号 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *1) <input type="checkbox"/> 保留 電話番号 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> (最大24桁) <input type="checkbox"/> 保留 漢字名称入力 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> (最大6桁)*2 <input type="checkbox"/> 保留 (カナ名称修正 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> *3) <input type="checkbox"/> 保留 <登録内容表示> <input type="checkbox"/> i *1: 80~89又は80~99。指定電話機以外は省略可能。 *2: 文字入力方法は次ページの「漢字を入力する」を参照ください。 *3: 一文字消去...「フックボタン」/全文字消去...「内線ボタン」+「フックボタン」	
	発信・着信履歴を登録する (システム短縮)	<履歴表示中> <input type="checkbox"/> 短縮/電話帳 (短縮番号 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *1) <input type="checkbox"/> 保留 <電話番号表示> <input type="checkbox"/> 保留 グループ番号 <input type="checkbox"/> (1~7) <input type="checkbox"/> 保留 漢字名称入力 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> (最大6桁)*2 <input type="checkbox"/> 保留 (カナ名称修正 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> *3) <input type="checkbox"/> 保留 <登録内容表示> <input type="checkbox"/> i *1: 自動的に短縮番号を割り付けます。省略可能 *2: 文字入力方法は次ページの「漢字を入力する」を参照ください。 *3: 一文字消去...「フックボタン」/全文字消去...「内線ボタン」+「フックボタン」	<input type="checkbox"/> デ <input type="checkbox"/> シ
	発信・着信履歴を登録する (電話機短縮)	<履歴表示中> <input type="checkbox"/> 内線 <input type="checkbox"/> 短縮/電話帳 (短縮番号 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *1) <input type="checkbox"/> 保留 <電話番号表示> <input type="checkbox"/> 保留 漢字名称入力 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> (最大6桁)*2 <input type="checkbox"/> 保留 (カナ名称修正 <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> *3) <input type="checkbox"/> 保留 <登録内容表示> <input type="checkbox"/> i *1: 自動的に短縮番号を割り付けます。省略可能 *2: 文字入力方法の次ページの「漢字を入力する」を参照ください。 *3: 一文字消去...「フックボタン」/全文字消去...「内線ボタン」+「フックボタン」	

電子電話帳	文字入力方法	漢字を入力する	<p><文字入力状態(「漢字名称登録」表示)>*1 (かな文字入力 □...□*2)</p> <p>変換は 再発信 (*または#で希望の漢字を前後スクロール 保留)</p> <p><以降同一操作繰り返し> 保留</p> <p>*1: 初期画面は漢字入力モードで「漢字名称登録」が表示されます。「代理応答ボタン」を押す毎に漢字入力モード(漢]表示)、カナ入力モード(か]表示)が交互に切り替わります。</p> <p>*2: 次の文字入力の際に同じダイヤルボタンの場合、#で右(▶)にカーソル移動</p>								
		カナを入力する	<p><文字入力状態> 代理応答 *1 (カナ文字入力 □...□*2)</p> <p><以降同一操作繰り返し> 保留</p> <p>*1: 入力状態の画面に「カナ」が表示されているときは、操作不要</p> <p>*2: 次の文字入力の際に同じダイヤルボタンの場合、#で右(▶)にカーソル移動</p>								
	電子電話帳で電話をかける	カナ名称で検索して電話をかける (システム短縮)	<p>短縮/電話帳 ボタンを2回押す <電話帳検索表示> ダイヤルボタンで入力 (カナ名称入力、□...□ 最大4文字) * 保留 *または#で検索 外</p> <p>*: 次の文字入力の際に同じダイヤルボタンの場合は、#で右(▶)カーソル移動</p>								
	グループで検索して電話をかける (システム短縮)	<p>短縮/電話帳 ボタンを2回押す 代理応答 □ (グループ番号1~7) 保留</p> <p>*または#で検索 外</p> <p>*: グループ番号0を入れると、50音順で検索</p>									
	電話機毎短縮を検索して電話をかける	<p>短縮/電話帳 ボタンを2回押す 保留 *または#で検索 外</p>									
留守番機能	転送電話の転送先電話番号登録	<p>i 転送先 (または9 7 + 転送先番号1~6)</p> <p>転送先電話番号□...□ (最大24桁) 保留 i</p> <p>「転送先」のボタン割付に関しましては、販売店にご相談ください。</p>	夜切 シ								
	転送電話のセット	<p>夜間切替 (または留守切替) 通常転送 *1 転送先 *2</p> <p>*1: 一度設定されている場合は操作不要、他の留守番モードを押すことも可能</p> <p>*2: 追っかけ転送やツイン転送の場合は転送先を2カ所指定</p> <p>「夜間切替」「留守切替」「通常転送」「転送先」のボタン割付に関しましては、販売店にご相談ください。</p>	夜切 シ								
	留守録のセット	<p>夜間切替 (または留守切替) 留守録 *1 <留守録枠>*2</p> <p>*1: 一度設定されている場合は操作不要、他の留守番モードを押すことも可能。</p> <p>*2: ランプが点灯し、ディスプレイに「留守録枠」と表示します。</p> <p>「夜間切替」「留守切替」「留守録」のボタン割付に関しましては、販売店にご相談ください。</p>	夜切 シ								
	通話中に録音する	<p><外線通話中> 録音 *1 録音を終了する場合は 停止 を押す  *2</p> <p>録音可能電話機の登録台数は4台まで</p> <p>*1: 「録音ボタン」の作成は、プログラマブルキー登録を参照ください。</p> <p>*2: 通話終了後ハンドセットをおく。</p>									
	録音された用件の再生・消去をする	<p>点滅している 再生1 (または再生2) * ボタンを押す</p> <p>再生終了後、希望のサービスボタンを押す</p> <table border="1" data-bbox="523 1814 1412 1937"> <thead> <tr> <th>ボタン名</th> <th>サービス内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生1</td> <td>再生中に録音内容を最初から再生する。</td> </tr> <tr> <td>再生2</td> <td>留守録回路(RECU)を増設した場合、増設部の録音内容を再生する。</td> </tr> <tr> <td>戻り</td> <td>1つ前の録音内容を最初から再生する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>消去する場合は、該当する用件を再生中に「消去」ボタンを押す。</p> <p>*: 「再生ボタン」を押すと、音声案内が流れ古い順に再生されます。</p>	ボタン名	サービス内容	再生1	再生中に録音内容を最初から再生する。	再生2	留守録回路(RECU)を増設した場合、増設部の録音内容を再生する。	戻り	1つ前の録音内容を最初から再生する。	
ボタン名	サービス内容										
再生1	再生中に録音内容を最初から再生する。										
再生2	留守録回路(RECU)を増設した場合、増設部の録音内容を再生する。										
戻り	1つ前の録音内容を最初から再生する。										

登録関係	年・月・日・曜日の設定	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> <input type="text"/> 月 <input type="text"/> <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 曜日 <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> 西暦の下2桁 (0:日曜~6:土曜)		
	時分調整	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 時 <input type="text"/> <input type="text"/> 分 <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> 24時間制		
	プログラマブルキー登録	<input type="text" value="i"/> * * <input type="text" value="外"/> (登録するボタン外線1~24) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (機能番号) <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> (:ランプあり(赤))		
	ワンタッチダイヤル登録	<input type="text" value="i"/> * * <input type="text" value="外"/> (登録するボタン外線1~24) 短縮/電話帳 登録した短縮番号 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (または <input type="text"/> <input type="text"/>) <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> [000~599] (00~99)		
	着信音の選択	外線毎の着信音の選択 (着信音番号1~8)	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text"/> <input type="text" value="外"/> (設定する外線ボタン) <input type="text"/> <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> (0:昼の着信音) 1:夜の着信音 (着信音番号 (0~9))	
		メロディ着信の曲目選択 (曲目1~8)	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> (0:基本) (メロディ番号) 1:増設 (1~8)	デシ
保留音の選択	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> (保留音番号) (00~11)	デシ		
指定した時刻に音で知らせる (タイムアラーム)	指定した日時に1回だけアラームを鳴らす	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 日 <input type="text"/> <input type="text"/> 時 <input type="text"/> <input type="text"/> 分 <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> (メモリー番号) 24時間制 (1~3)		
	毎日または毎週、同じ時刻にアラームを鳴らす	<input type="text" value="i"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 曜日 <input type="text"/> <input type="text"/> 時 <input type="text"/> <input type="text"/> 分 <input type="text" value="保留"/> <input type="text" value="i"/> (メモリー番号) 24時間制 (1~5) (0:日曜) (6:土曜) (7:毎日)		