
210 ±3
82 ±3
138 ±3
音量
1 ア
2 カ ABC
3 サ DEF
4 タ GHI
5 ナ JKL
6 ハ MNO
7 マ PQRS
8 ヤ TUV
9 ラ WXYZ
0 ワ 記号
#