

iAシリーズ・iA2シリーズ 事業所用PHS接続

■ システムデータシート(iA/M) ■

お客様ご芳名	
ご使用機器	
データ設定者 および会社名 (電話番号)	
作成日	

システムデータシートの使い方

1. データ設定の変更を行った場合に、変更内容をこのシステムデータシートに記録してください。
2. このシステムデータシートは、以下のコマンドのみ記載しています。
 - 「事業所用PHS接続」専用コマンド
 - 「事業所用PHS接続」で設定内容が追加されたコマンド（追加部分のみ記載しています。）
 - DCLと設定内容が一部異なるコマンドこれらのコマンド以外（DCLと兼用のコマンドも含む）については、主装置の「システムデータシート」に記入してください。
3. このシステムデータシートは、コマンド番号順に記載されています。
4. 記入欄が空欄となっているコマンドの場合は、空欄の処理方法を※印で示しています。
また、空欄がないコマンドは各設定値があらかじめ記載されていますので、該当部分を丸で囲むなどして、印を付けてください。
5. **4-1版～**（一例）は、コマンドまたはパラメータが有効なROM版数を示しています。

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																				
* 074	[PHI送話ゲイン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PHI送話ゲイン</td><td>小</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>大</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	PHI送話ゲイン	小	←				標準	→	大	5:標準		
D	0	1	2	3	4	5	6	7														
PHI送話ゲイン	小	←				標準	→	大														
* 075	[PHI受話ゲイン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>PHI受話ゲイン</td><td>小</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>大</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	PHI受話ゲイン	小	←						標準	大	7:標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8													
PHI受話ゲイン	小	←						標準	大													
* 078	[PHIページングボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>PHIページングボリューム</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	PHIページングボリューム	大	←	標準				→	小	2:標準			
D	0	1	2	3	4	5	6															
PHIページングボリューム	大	←	標準				→	小														

外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値		
* 326 4-1版～	[オフフック中の外線着信鳴動] ※空欄該当部分をマーク																	1:あり	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151		152
	D ₂	0 なし																	
	鳴動	1 あり																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164					
	D ₂	0 なし																	
	鳴動	1 あり																	

デジタルコードレスに関するコマンド(BS運用データ)

コマンド	データ						初期値
* 9500	[呼出エリア番号] ※空欄に呼出エリア番号 (00～30) を記入						左表参照
* 9501	[BSグループ番号] ※空欄にBSグループ番号 (0～7) を記入						
* 9502	[BS番号] ※空欄にBS番号 (00～31) を記入						
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	* 9500 D ₂ D ₂ 呼出エリア番号		* 9501 D ₂ BSグループ番号		* 9502 D ₁ D ₁ BS番号	
	113	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値	
	121	00	00	1	1	12	
						20	
* 9503	[運用システム選択]						0:DCL
	D	0	1				
	運用システム	DCL (DCI)	事業所用PHS (PHI)				
* 9514	[USCCH(2)の有無] ※空欄該当部分をマーク						2:あり
	D ₀ D ₀ D ₀ BS収容位置		113	121			
	D ₂	1 なし					
	USCCH(2)の有無	2 あり					

デジタルコードレスに関するコマンド(PSデータ)

コマンド	データ													初期値						
* 9520	[原認証鍵] ※空欄に原認証鍵を記入													1-00000000 2-00000000						
	D ₀ 前半/後半		1 前半					2 後半												
	D ₁ …D ₇ (8桁分)																			
	原認証鍵																			
* 9521	[PS-ID] ※空欄にPS-IDを記入													設定なし						
* 9522	[個別PS番号] ※空欄に個別PS番号を記入																			
* 9524	[PS種別] ※空欄該当部分をマーク													5, 0, 0						
* 9529	[自グループのみ待ち受け機能] ※空欄該当部分をマーク													0: なし						
4-1版～																				
	D ₀ D ₀ D ₀ PS 収容位置	* 9521 D ₁ …D ₇ (9桁) PS-ID					* 9522 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁ D ₁) 個別PS番号			* 9524 D ₂ PS種別 (*1)					D ₃ バンドオーバー範囲		D ₄ 他グループ 迂回発信		* 9529 D ₅ 自グループのみ 待ち受け	
												</								

デジタルコードレスに関するコマンド(PSデータ)

コマンド	データ								初期値		
* 9526	[ラインキーと外線番号の対応] ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(外線番号)を記入								[全グループ] 01-01、02-02、 03-03、04-04、 05-05、06-06、 07-07、08-08、 09-09、10-10、 11-11、12-12		
	D ₀ D ₀ 電話機グループ		01	02	03	04	05	06	07		
	D ₁ D ₁ ラインキー	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
* 9527	[Fキーの機能] ※空欄に設定データ(下表の機能番号)を記入								左表参照		
	D ₀ D ₀ Fキー		D ₁ D ₁ D ₁ プログラムキー機能番号		初期値		機能番号 キー名称			機能番号 キー名称	
	01	F1			969(短縮/電話帳)		969	短縮/電話帳		861	再生1 *1
	02	F2			972(録音)		972	録音 *1		862	再生2 *1
	03	F3			984(不在設定)		984	不在設定 *1		863	再生3 *1
	04	F4			990(聴話)		990	聴話 *1		864	再生4 *1
	05	F5			994(フック/クリア)		994	フック/クリア		865	再生5 *1
	06	F6			996(代理応答/切替)		996	代理応答/切替		866	再生6 *1
	07	F7			998(自己保留)		998	自己保留		867	再生7 *1
	08	F8			700(マイベックス)		700	マイベックス *1		868	再生8 *1
	09	F9			000(機能なし)					877	戻り *1
	10	F10			000(機能なし)					878	送り *1
	11	F11			000(機能なし)					879	消去 *1
	12	F12			000(機能なし)					880	停止 *1
										965	発信 *2
										4-1版	
										980	内線 *1
										992	キーパッド *2

*1:D3PSは設定不可
*2:D3PSはランプ表示不可